


Flytec Element Speed

Quick Guide



A quick overview of your Flytec Element Speed
 Ein kurzer Überblick deines Flytec Element Speed
 Un bref aperçu de votre Flytec Element Speed



● Short press
 Kurzdruck
 Appuyer brièvement

● Long press
 Langdruck
 Maintenir appuyé

English

The basics of your Element Speed



Switching on and off

Press the on/off key. Confirm **on?** by pressing OK.



Flight pages

With the "pages" key you can switch between several pages on your screen, displaying:

Page 1	Page 2	Page 3	Page 4
Glide ratio GND Ground speed	Wind direction Wind speed	Last thermal: Bearing Distance	Launch: Bearing Distance
L/D-6 7.8 km/h 42	Wind km/h \$0 8	Last ↑ km NW 1.275	Launch km W 23.68



Batteries

The Element Speed comes with two AA alkaline batteries with which your vario will operate for about 30 hours.



Online manual

For detailed information on your Element Speed and how to configure it, go to manuals.flytec.ch



Maintenance

Flytec provides a 2-year warranty on all varios. We encourage you to contact us for support through our website. Even after your warranty is expired, we provide repair services at very reasonable prices.


Français

Les infos essentielles sur votre Element Speed



Allumer et éteindre

Pressez la touche On/Off. Confirmez **Allumer ?** en pressant la touche OK.



Pages de vol

Avec les touches « Pages » vous pouvez défiler entre différentes pages de vol :

Page 1	Page 2	Page 3	Page 4
Finesse GND Vitesse/sol	Direction vent Vitesse vent	Dernier therm.: Direction Distance	Déco: Direction Distance
L/D-6 7.8 km/h 42	Wind km/h \$0 8	Last ↑ km NW 1.275	Launch km W 23.68



Piles

L'Element Speed est fourni avec deux piles alcalines AA avec lesquelles votre vario fonctionnera pendant environ 30 heures.



Mode d'emploi en ligne

Pour des informations détaillées et pour savoir comment configurer votre Element Speed, voir manuals.flytec.ch



Entretien

Flytec offre deux ans de garantie sur tous ses varios. Pour l'assistance, contactez-nous via notre site internet. Même après échéance de la garantie, nous réparons votre instrument pour un prix abordable.

Deutsch

Das Wichtigste zu deinem Element Speed



Ein- und Ausschalten

Drücke die Ein-/Ausschalttaste. Bestätige **ein?** per Druck auf die OK-Taste.



Flugseiten

Mit der «Seiten»-Taste, kannst du zwischen verschiedenen Seiten mit folgenden Infos blättern:

Seite 1	Seite 2	Seite 3	Seite 4
Gleitzahl GND Geschw. ü. Grund	Windrichtung Windgeschw.	Letzte Thermik: Richtung Distanz	Startplatz: Richtung Distanz
L/D-6 7.8 km/h 42	Wind km/h \$0 8	Last ↑ km NW 1.275	Launch km W 23.68



Batterien

Dein Element Speed wird mit zwei AA-Alkalibatterien geliefert, mit welchen es ungefähr 30 Stunden läuft.



Online-Manual

Für detaillierte Informationen zum Element Speed und wie du es konfigurieren kannst, besuche manuals.flytec.ch



Pflege

Flytec bietet zwei Jahre Garantie auf alle Varios. Für Support kontaktierst du uns am besten über unsere Webseite. Auch nach Ablauf der Garantie reparieren wir dein Vario zu einem vernünftigen Preis.

Flytec Element Speed Quick Guide

